

LAMINAAT LEGINSTRUCTIE

De huidige laminaatmerken en hun kwaliteit laten zich gemakkelijk zelf leggen. Belangrijk is het goed doorlezen van de leginstructie en gebruik van goede gereedschap.

Acclimatiseren van het laminaat:

Zet de ongeopende pakken 48 uur in de te leggen ruimte om op kamertemperatuur te komen. Ideaal is 18 - 30°C en een relatieve luchtvochtigheidsgraad van maximaal 55%. Deze temperaturen en luchtvochtigheid zijn indicatief.

Vochtmeting ondergrond:

De ondergrond waarop gelegd gaat worden mag een bepaalde vochtigheidsgraad hebben. Laat bij twijfel bij aflevering van het laminaat door onze bezorger desnoods een vochtmeting verrichten, dit is gratis.

Gereedschappen:

Zorg dat u de benodigde materialen binnen handbereik heeft zoals: fijngetande zaag, hamer, winkelhaak, koevoet of aanslagijzer, meetlat, potlood, spandraad, aanslagblokje, afstandklosjes van 10 mm dikte, dampwerende ondervloer, plinten en bij gebruik van platen als ondervloer dampdichte folie. Eventueel een spiraalboor en een elektrische zaag

Lees altijd de ontvangen leginstructie van de fabrikant goed door of er speciale gereedschappen benodigd zijn.

Tip:

Controleer van tevoren altijd de deuren of deze na het leggen normaal kunnen worden geopend Eventueel dient u de deuren af te schaven.

Belangrijk:

De productie van laminaat planken wordt aan een strenge kwaliteitscontrole onderworpen.

Controleer voor het leggen altijd echter elke plank zorgvuldig, want eenmaal gelegde en zichtbare gebreken geven geen enkel recht op teruggave of schadevergoeding

Legrichting laminaat:

De legrichting van de laminaat planken is van meerdere criteria afhankelijk.

In volgorde van belangrijkheid:

De aard van de ondergrond. Als laminaat wordt gelegd op bestaand parket of houten ondervloer dan dient u de planken loodrecht ten opzichte van de planken leggen

De lichtbron: de planken voor het mooiste resultaat in de richting van de lichtinval leggen.

De vorm van het vertrek: de planken moeten in de lengterichting worden gelegd.

Het leggen:

Het is heel belangrijk dat er langs wanden, kozijnen, standleidingen, etc. een uitzettingsnaad van ca. 10 mm wordt aangehouden. Lamellen bij voorkeur dwars op de tussenvloer leggen, zodat voegen niet samen kunnen vallen. De laminaat vloer is niet geschikt voor natte, vochtige ruimtes, zoals badkamers. Laminaat kan rechtstreeks op elke vlakke en gladde ondergrond worden gelegd, met uitzondering van hoogpolig tapijt en kurk. De planken mogen nooit op de ondervloer worden gespijkerd of geschroefd. Voor het gebruik van een handzaag met fijne vertanding, de planken zagen met decoratieve zijde naar de zaag gekeerd. De decoratieve zijde naar beneden laten wijzen voor het gebruik van een cirkel- of decoupeerzaag.

LAMINAAT LATEN LEGGEN

Bij de aanschaf van uw laminaatvloer zult u zich ongetwijfeld afvragen: Kan ik de vloer zelf leggen of moet ik dit door een professioneel vloerenbedrijf laten uitvoeren?

In elke verpakking en zeker bij de bekendere merken als Quick step, Locfloor en Parador zit tegenwoordig een uitgebreide leginstructie bij de verpakking. Daarnaast kunt u bij de verschillende producenten een leginstructie eenvoudig downloaden, zelfs video's behoren tot de mogelijkheid. Tegenwoordig is er dus genoeg materiaal en informatie over het zelf leggen van de laminaatvloer en is dit zeker wel te doen indien U goed met hout om kunt gaan en ook goed op de hoogte bent van de in en outs van de laminaatvloer,

Heeft u absoluut GEEN kennis van het materiaal en de benodigde gereedschappen, dan adviseren wij u gebruik te maken van onze laminaat legservice en jarenlange ervaring. Vraag vrijblijvend een offerte aan !